SONY

デジタルHDビデオ カメラレコーダー

取扱説明書



http://www.sony.co.jp/cam/support/

準備する

撮る/見る

残す

使いこなす

その他

金生 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事

故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。 お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。



↑ 警告 安全のために

誤った使いかたをしたときに生じる**感電や傷害など人への危害**、また**火災などの財産への損害** を未然に防止するため、次のことを必ずお守り ください。



「安全のために」の注意事項を守る

定期的に点検する

1年に1度は、電源プラグ部とコンセントの間にほ こりがたまっていないか、ケーブル類に傷がない か、故障したまま使用していないか、などを点検 してください。

故障したら使わない

カメラやACアダプター、バッテリーチャージャーなどの動作がおかしくなったり、破損していることに気がついたら、すぐに相談窓口へご相談ください。

万一、異常が起きたら

変な音・ においがしたら 煙が出たら

- 🔺 🛈 電源を切る
- ② 電池を外す❸ 相談窓口に連絡する

裏表紙に相談窓口の連絡先があります。

↑ 危険 万一、雷池の液漏れが起きたら

- すぐに火気から遠ざけてください。漏れた液 や気体に引火して発火、破裂のおそれがあります。
- 液が目に入った場合は、こすらず、すぐに水道 水などきれいな水で充分に洗ったあと、医師 の治療を受けてください。
- ③ 液を口に入れたり、なめた場合は、すぐに水道水で口を洗浄し、医師に相談してください。
- ④ 液が身体や衣服についたときは、水でよく洗い流してください。

→ 42~45ページも あわせてお読みください。

警告表示の意味

この取扱説明書や製品では、次のような表示をしています。

危険

この表示のある事項を守らないと、 極めて危険な状況が起こり、その 結果大けがや死亡にいたる危害が 発生します。

⚠ 警告

この表示のある事項を守らないと、 思わぬ危険な状況が起こり、その 結果大けがや死亡にいたる危害が 発生することがあります。

この表示のある事項を守らないと、 思わぬ危険な状況が起こり、けが や財産に損害を与えることがあり ます。

注意を促す記号





行為を禁止する記号







行為を指示する記号





プラグをコン セントから抜く

指示

電池について

「安全のために」の文中の「電池」と は、「バッテリーパック」も含みます。

詳しく知りたい (ヘルプガイド)

「ヘルプガイド」はオンラインで見るマニュアルです。 さらに詳しい使いかたを知りたいときにご覧ください。

1 ヘルプガイドの掲載ページ にアクセスする。

http://www.sony.jp/support/manual_cam.html



- サイト内で本機の型名を探して「ヘルプガイド」 (HTML)を開く。
 - 型名は本機の底面をご覧ください。

目次

安全のために2 詳しく知りたい(ヘルプガイド)3
準備する 付属品を確かめる
撮る/見る
撮る10 マニュアルで撮る13 見る15 テレビで見る18 プロジェクターで見る19
残す
PlayMemories Home [™] を 使う20 外部機器とつなぐ21 Wi-Fi機能を使う23
使いこなす
メニューを設定する28
その他
使用上のご注意31 主な仕様34 保証書とアフターサービス37 各部のなまえ38 安全のために42 索引46

付属品を確かめる

万一、不足の場合はお買い上げ店にご相談ください。 ()内は個数。

- 本機(1)
- ACアダプター (1)



ACアダプターの形状は、国/地域により異なります。

● USB接続サポートケーブル (1)



USB接続サポートケーブルは本機 専用です。本機に組み込まれてい る内蔵USBケーブルの長さが足り ないときに使います。



● HDMIケーブル (1)



• ステップダウンリング (1)



ステップダウンリングを装着する とフィルター径が37 mmになり、 推奨のコンバージョンレンズを使 用できます。取り付けかたは、 38ページをご覧ください。

ワイヤレスリモコン (1)



リチャージャブルバッテリー パック NP-FV50 (1)



充電時など、本機をコンセントにつないで使うときには、必ずバッテリーを取り付けてください。


- 取扱説明書(本書) (1)
- 保証書 (1)

バッテリーを充電する


1 液晶モニターを閉じて、バッテリーを取り付ける。



2 内蔵USBケーブルを本機から引き出す。



3 USB接続サポートケーブルとACアダプターで、本機とコンセントをつなぐ。



- POWER(電源) /CHG(充電) ランプがオレンジ色に点灯します。
- POWER(電源) /CHG(充電) ランプが消灯したら充電完了です(満充電)。本機からUSB接続サポートケーブルを取り外してください。
- ACアダプターの形状は、国/地域によって異なります。

パソコンに接続して充電する

本機の電源を切り、内蔵USBケーブルでパソコンのUSB端子に接続します。

充電時間の目安(分)

バッテリー型名(付属)	ACアダプター(付属)	パソコン使用時
NP-FV50	165	305

バッテリー(付属)を使い切ってから、温度25℃の環境下でUSB接続 サポートケーブルを使わずに満充電したときの時間です。

付属バッテリーの撮影/再生可能時間の目安(分)

バッテリー型名	撮影時間		再生時間
	連続撮影時	実撮影時	
NP-FV50	120	60	200

- 25℃で、満充電から使用したときのおよその時間です。
- お買い上げ時の設定([上録画モード]:[標準 <u>HQ</u>]、[同時ビデオ記録]:[入])での撮影時間です。
- 実撮影時とは、録画スタンバイ、撮影モードの切り換え、ズームなどを 繰り返したときの時間です。


コンセントに接続して本機を使う

「バッテリーを充電する」の方法で、本機とコンセントを接続します。

- 本機にバッテリーを必ず取り付けてください。
- コンセントに接続していても、バッテリーの電力が消耗する場合があります。


バッテリーを取り外す

電源を切った状態で、BATT (バッテリー) 取り外しレバーをずらしながら (Ω) 、バッテリーを取り外す (Ω) 。




電源を入れる

1 液晶モニターを開いて電源を入れる。



2 本機の画面に従って、エリア、サマータイム、表示形式、日時を 設定する。



電源を切るには

液晶モニターを閉じる。

日付と時計を合わせなおす


MENU → [セットアップ] → [4 時計設定] → [日時設定]を選ぶ。

操作音を切る

MENU → [セットアップ] → [4 一般設定] → [操作音] → [切] を選ぶ。

メモリーカードを入れる

1 カバーを開き、メモリーカードを「カチッ」というまで押し込む。



切り欠き部を図の向きに入れる

• [管理ファイル準備中 しばらくおまちください] が表示されたら、消えるまでそのままお待ちください。

本機で使えるメモリーカード

	SDスピードクラス	動作確認済の容量
SDメモリーカード/SDHCメモリー カード/SDXCメモリーカード	Class4以上	64GBまで
メモリースティック PROデュオ [™] (Mark2) /メモリースティック PRO-HGデュオ [™]	_	32GBまで
メモリースティック XC-HGデュオ™		64GBまで

記録/再生メディアをメモリーカードに切り換える

MENU) → [セットアップ] → [もメディア設定] → [メディア切換] → [メモリーカード] を選ぶ。

メモリーカードを取り外す

カバーを開き、メモリーカードを軽く1回押す。


記録メディアをフォーマットする

- メモリーカードの動作を安定させるために、メモリーカードを本機ではじめてお使いになる場合には、まず、本機でフォーマット(初期化)することをおすすめします。
- フォーマットするには、MENU→[セットアップ] →[フォーマット]
 →フォーマットしたい記録メディア→「OK」を選びます。
- フォーマットすると、メモリーカードに記録されているすべてのデータは消去され、元に戻すことはできません。大切なデータはパソコンなどに保存しておいてください。

撮る

動画を撮る

1 液晶モニターを開き、START/STOPボタンを押して動画撮影を始める。



- 撮影をやめるときは、START/STOPボタンをもう一度押します。
- お買い上げ時の設定では、HD動画とMP4動画を同時に記録します(同時 ビデオ記録)。MP4は、スマートフォンでの再生やネットワークへのアップ ロード、Web公開が簡単に行えるファイル形式です。
- 動画撮影中にPHOTOボタンを押すと、静止画を記録できます(写真同時記録)。
- 本機を数秒間操作しないと、液晶モニターの表示が消えます。再度表示するには、液晶モニターのボタン以外の部分をタッチします。

ご注意

- 撮影の際には液晶モニターに被写体が映っていることを確認してから撮影を 開始してください。
- [上録画モード]や[上]フレームレート]の設定によっては、静止画を撮影できません。
- 記録メディア(内蔵メモリー/メモリーカード)の保存先を、動画と静止画で分けることはできません。

撮影者の声を抑えて撮る(マイボイスキャンセリング)

※4ポタン(39ページ)を押すと、動画撮影時に撮影者の声を抑えて撮影できます。

動画の画質を変える


MENU → [画像・画質サイズ] → [口録画モード] で設定する。

コピーできないメディアのアイコンに○が表示されます。




静止画を撮る

1 液晶モニターを開き、[MODE] → <a>ፙ(静止画)を選ぶ。



2 PHOTOボタンを軽く押してピントを合わせてから、深く押す。



およその撮影可能時間

	内蔵メディア	メモリーカード (32 GB)
AVCHD動画	10時間50分*	5時間20分

- *記載されている最大撮影時間まで使用する場合は、デモンストレーション用の動画の削除が必要です。
- [**□**録画モード] が [標準 **HQ**] で、お買い上げ時の設定時です。
- リニー製メモリーカード使用時です。
- 実際の撮影可能時間/枚数は液晶モニター上でご確認ください。

マニュアルで撮る

絞り(アイリス)優先で撮る

- MENU → [カメラ・マイク] → [¶mマニュアル設定] → [絞り] で[マニュアル] を選ぶ。
- 2 + / を選んで調節する。
 - 液晶モニターのF値(例: F1.8) が小さくなるほど絞りが開き、ピントの合う 範囲が狭くなります。
 - 背景をぼかしたいときは絞りを開け、全体をシャープに表現したいときは、 絞ってください。

シャッタースピード優先で撮る

- 1 MENU→[カメラ・マイク] → [面 マニュアル設定] →[シャッタースピード]で[マニュアル]を選ぶ。
- 2 ____/ ___ を選んで調節する。
 - 液晶モニターのシャッタースピード値(例:60)が小さくなるほど、流れるような表現になります。
 - 例えば渓流を撮る場合、シャッタースピードを速くすると水滴を細かく描写できます。遅くすると、水しぶきを流れるように表現できます。

よく使う機能をMANUALダイヤルに割り当てる

1 MANUALボタンを数秒間押し続ける。

● 設定可能な機能が、[ダイヤル設定]画面に表示されます。




2 MANUALダイヤルを回して、割り当てたい機能を選び、 MANUALボタンを押す。

割り当てた機能を使う


- ① MANUALボタンを押して、手動にする。
- ② MANUALダイヤルを回して、調節する。

見る

1 液晶モニターを開き、▶(画像再生)ボタンを押して再生モードにする。



2 </br>
② で見たいイベントを中央に表示させ、①の部分を選ぶ。



動画と静止画は、同じ記録メディア(内蔵メモリー/メモリーカード)に保存されています(8ページ)。

3 画像を選んで、再生する。



再生時の操作

₫	音量	H4 / PH	前へ/次へ
亩	削除	@/@	早戻し/早送り
F ₀	設定可能な機能	Ⅱ/►	一時停止/再生
	止める	F.	スライドショーの開始/停止
E des	モーションショット		モーションショットビデオ
	ビデオ		設定

再生/編集/他機に保存する動画(HD/MP4)を選ぶ

手順2で、画面右上の1000 → [1000 HD画質] または [1000 MP4] を選ぶ。

画像を削除する


- ① 動画を削除するときは、手順2で**EID** →削除したい動画の種類 (HD/MP4)を選ぶ。
- ② MENU → [編集・コピー] → [削除] → [画像選択] で削除する画像の種類を選ぶ。
- ③ 削除したい画像に√を付け、OK を選ぶ。

本機の画像をメモリーカードにコピーする

- ① MENU → [編集・コピー] → [コピー] → [内蔵メモリー→メモリーカード] → [画像選択]を選ぶ。
- ② コピーする画像の種類を選ぶ。
- ③ コピーする画像を選び、√マークをつける。
- ④ OK → OK を選ぶ。

テレビで見る

1 HDMIケーブル(付属)で、本機のHDMI OUT端子とテレビの HDMI入力端子をつなぐ。




お使いのテレビにHDMI端子がないときは、AVケーブル(別売)で本機のマルチ/マイクロUSB端子とテレビの映像/音声入力端子をつないでください。

ネットワーク対応のテレビと本機をつなぐ

セキュリティ設定されているアクセスポイントと本機を接続して (27ページ)、本機の 【● (画像再生) ボタンを押した後で、 MENU → [編集・コピー] → [テレビ鑑賞] で再生する画像の種類を選ぶ。

プロジェクターで見る

- 1 PROJECTORボタン(39ページ)を押す。
- 2 「本機で撮影した画像」を選ぶ。
- 3 操作方法を液晶モニターで確認し、[投影開始]を選ぶ。



- *1 投影画面のピントあわせ。
- *2 ズームレバーで投影画面上の項目を選択、PHOTOボタンを押して決定。

パソコンやスマートフォンのプロジェクターとして使う

- ① 本機のPROJECTOR IN端子(39ページ)と相手機器のHDMI出力端子を、HDMIケーブル(付属)でつなぐ。
 - HDMIケーブル(付属)が相手機器側の端子と合わないときは、市販の変換 プラグアダプターを使ってつないでください。
- ② 上記の手順2で、[外部機器の画像]を選ぶ。

PlayMemories Home[™]を使う

PlayMemories Homeでできること

撮影した動画、静止画を、パソコンに取り込んで閲覧や活用ができます。 AVCHD動画をパソコンに取り込む場合はPlayMemories Homeが 必要です。



PlayMemories Homeをダウンロードする

PlayMemories Homeは、以下のURLよりダウンロードできます。 www.sony.net/pm/

パソコン環境を確認する

ソフトウェアのパソコン環境は、以下のURLよりご 確認いただけます。

www.sony.net/pcenv/



外部機器とつなぐ

- 相手機器の取扱説明書もご覧ください。
- 本機をコンセントとつなぐときには、バッテリーを取り付けてください。

USB端子があるレコーダーとつなぐ

本機とブルーレイディスクレコーダーを、内蔵USBケーブルでつなぎます。




__∖ 信号の流れ

- ケーブルが短いときは、USB接続サポートケーブル(付属)を使います。
- HD (ハイビジョン) 画質で保存されます。
- MP4動画は保存できません。
- [60p画質]で撮影した動画を保存するには、AVCHD規格 Ver.2.0に対応した機器が必要です。また、作成したブルーレイディスクは、AVCHD規格 Ver.2.0に対応した機器でのみ再生できます。

USB端子が無いレコーダーとつなぐ

本機のマルチ/マイクロUSB端子とレコーダーを、AVケーブル(別売)でつなぎます。




__∖ 信号の流れ

● 標準画質で保存されます。

外付けメディアとつなぐ

本機のマルチ/マイクロUSB端子と、対応の外付けメディアを、USBアダプターケーブル VMC-UAM2 (別売) でつなぎます。



__√ 信号の流れ

- HD (ハイビジョン) 画質で保存されます。
- バッテリーを本機に取り付けてから、ACアダプター(付属)を接続してください。

Wi-Fi機能を使う

スマートフォン用アプリを インストールする

PlayMemories Mobileの最新 情報、機能詳細はこちらをご覧く ださい。



PlayMemories



http://www.sony.net/pmm/

Android OSの場合

Google playから、 PlayMemories Mobile™を検 索してインストールしてください。



NFCワンタッチの場合は、 Android 4.0以上が必要です。

iOSの場合

App Storeから、PlayMemories Mobileを検索してインストールしてください。



NFCワンタッチは、iOSでは使 えません。

ご注意

- すでにインストール済みの場合は、 最新版にアップデートしてください。
- 本書で説明しているWi-Fi機能に ついて、すべてのスマートフォンま たはタブレットで動作を保証する ものではありません。
- 本機のWi-Fi機能は公衆無線LAN に接続して使用することはできません。
- 本機のNFCワンタッチ機能をご使用いただくには、NFCに対応したスマートフォンまたはタブレットが必要です。
- アプリケーションの操作方法や、画面表示は将来のバージョンアップにより、予告なく変更することがあります。

スマートフォンにMP4動画/静止画を転送する

NFC対応のAndroidでワン タッチ接続する場合

 スマートフォンの[設定]を 起動して[その他の設定]を 選び、[NFC/おサイフケータ イ設定]の[NFC R/W P2P] または[Reader/ Writer,P2P] にチェックを 入れる。



- 2 本機でスマートフォンに転送したい画像を再生する。
 - MP4動画または静止画のみ、転送できます。

3 本機とスマートフォンを タッチする。



ご注意

- あらかじめスマートフォンのスリー プおよび画面ロックを解除してく ださい。
- 本機とスマートフォンの画面に が表示されていることを確認 してください。
- スマートフォンでPlayMemories Mobileが起動するまで(1~2秒)、 本機とスマートフォンを動かさず にタッチし続けてください。
- 一部の分がついているスマート フォンはNFCに対応しています。詳 しくはスマートフォンの取扱説明 書でご確認ください。
- NFCでうまく接続できない場合は 「NFCを使わずに接続する場合」で 接続してください。

NFCを使わずに接続する場合


- 1 ▶ (画像再生)ボタンを押してから、MENU→[編集・コピー]→[スマートフォン転送]→[カメラから選ぶ]→画像の種類を選ぶ。
- 2 転送する画像を選び、√をつ

けて OK → OK を選ぶ。

- SSIDとパスワードが表示されて、本機がスマートフォンから接続できる状態になります。
- 3 本機とスマートフォンを接続して画像を転送する。

Androidのとき

① PlayMemories Mobileを起動 して、本機のSSIDを選ぶ。





②本機に表示されているパスワードを入力する(初回のみ)。



iPhone/iPadのとき

①スマートフォンで[設定] →
[Wi-Fi]を選択して、本機の
SSIDを選ぶ。





②本機に表示されているパスワードを入力する(初回のみ)。



③スマートフォンに、本機に表示 されているSSIDが正しく表示 されていることを確認する。



④ホームに戻り、PlayMemories Mobileを起動する。

スマートフォンをリモコン として使う

本機の撮影機能の一部をスマートフォンで遠隔操作して撮影できます。

 本機でMENU→[カメラ・マイク]→[最少撮影補助]→ [スマートフォン操作]を選ぶ。 2「スマートフォンに画像を転送する/NFCを使わずに接続する場合」の手順3(25ページ)と同じ操作を行う。

NFCを使う場合は、本機を撮影画面にして、本機の N とスマートフォンの N または をタッチします。

3 スマートフォンを操作する。

ご注意

電波環境やスマートフォンの性能によってはライブビュー映像がなめらかに表示されない場合があります。

Wi-Fiでパソコンに画像を 保存する

あらかじめ、無線アクセスポイン トまたは無線対応ブロードバンド ルーターをパソコンにつないでく ださい。

 お使いのパソコンに専用の ソフトウェアをインストール する(初回のみ)。

Windowsをお使いのかた: PlayMemories Home www.sony.net/pm/ Macをお使いのかた ワイヤレス自動取り込み http://www.sony.co.jp/ imsoft/Mac/

すでに専用ソフトウェアがインストール済みの場合でも、必ず最新版をウェブサイトからインストールしてください。

2 本機を無線アクセスポイン トに接続する(初回のみ)。

以下のどちらかの手順で登録を行えない場合は、無線アクセスポイントの説明書をご参照いただくか管理されているかたにお問い合わせください。

お使いの無線アクセスポイントに WPSプッシュボタン*がある場合

- ②登録したい無線アクセスポイン トのWPSボタン*を押す。



* 無線アクセスポイントがAOSS とWPSの両方に対応している 場合は、AOSSボタンを押して ください。

お使いの無線アクセスポイントの SSIDとパスワードをご存知の場合

- ①本機でMENU→[セットアップ] →[之接続] →[アクセスポイント手動登録]を選ぶ。
- ②接続したい無線アクセスポイントを選び、無線アクセスポイントのパスワードを入力して〇K を選ぶ



3 パソコンが起動していない 場合は、パソコンの電源を入 れる。

4 本機からパソコン保存を開始する。

- ①本機の▶(再生)ボタンを押す。
- ② MENU → [編集・コピー] →「パソコン保存」を選ぶ。
- 画像保存を自動的に開始します。
- 2回目以降は新しく撮影した画像のみ保存します。動画や複数枚の静止画を転送する場合、時間がかかります。

メニューを設定する

1 MENU を選ぶ。



2 カテゴリーを選ぶ。



3 設定したいメニュー項目を 選ぶ。



サニューを終了する、または前の サニューに戻るには × を選びます。

メニュー一覧

□□ 撮影モード

| 順彩モート | 動画 | 静止画 | なめらかスロー録画 | ゴルフショット

□カメラ・マイク

マニュアル設定

ホワイトバランス
Spot測光フォーカス
スポット測光
スポット測光
スポットフォーカス
カメラ明るさ
フォーカス
絞り
シャッタースピード
AGCリミット
AEシフト
WBシフト
Low Lux

カメラ設定

シーンセレクション ピクチャーエフェクト 問シネマトーン ロフェーダー

貸手ブレ補正

デジタルズーム

コンバージョンレンズ

自動逆光補正 ダイヤル設定

●顔 顔検出 スマイルシャッター スマイル検出感度 **⁴**フラッシュ* フラッシュ フラッシュレベル 赤目軽減 **Ů**マイク プレミアムくっきり音声 マイボイスキャンセリング 内蔵ズームマイク 自動風ノイズ低減 オーディオモード 録音レベル ₽₩最影補助 スマートフォン操作 マイボタン登録 ピント拡大 グリッドライン 画面表示設定 ゼブラ ピーキング 音声レベル表示 ■画質・画像サイズ □録画モード

- 日本 - ここ		
スマートフォン転送		
テレビ鑑賞		
パソコン保存		
削除		
プロテクト		
コピー		
ダイレクトコピー**		
= セットアップ		
❤️メディア設定		
 メディア切換		
 メディア情報		
フォーマット		
 管理ファイル修復		
 日付/データ表示		
音量		
モーションショットビデオ設定		
BGMダウンロード		
BGMデータ消去		
アクセスポイント簡単登録		
アクセスポイント手動登録		
機器名称変更		
MACアドレス表示		
SSID・PWリセット		
接続情報リセット		
TVタイプ		
HDMI解像度		
HDMI機器制御		
USB接続		
USB接続設定		
USB給電		
USB LUN設定		

「数編集・コピー

人一般設定

一般設定
操作音
モニター明るさ
自動台形歪み補正
飛行機モード
録画ランプ
リモコン
モニターで電源オン
キャリブレーション
バッテリーインフォ
パワーセーブ
設定リセット
デモモード
① 時計設定
日時設定
表示形式
サマータイム

* フラッシュ(別売)を使用時に設 定できます。

日時エリア設定

** 外付メディア(別売)を使用時に 設定できます。

使用上のご注意

ACアダプターについて

- ACアダプターは手近なコンセントを使用してください。本機を使用中、不具合が生じたときはすぐにコンセントからプラグを抜き、電源を遮断してください。
- ACアダプターを壁との隙間などの狭い場所に設置して使用しないでください。
- バッテリー端子を金属類でショートさせないでください。故障の原因になります。

他機での再生について

本機で記録した映像は、本機以外の機器では正常に再生できない場合があります。また、他機で記録した映像は本機で再生できない場合があります。

録画・再生に際してのご注意

- メモリーカードの動作を安定させるために、メモリーカードを本機ではじめてお使いになる場合には、まず、本機でフォーマットすることをおすすめします。フォーマットすると、メモリーカードに記録されているすべてのデータは消去され、元に戻すことはできません。大切なデータはパソコンなどに保存しておいてください。
- メモリーカードを誤った向きで無理に 入れると、メモリーカードやメモリー カードスロット、画像データが破損す ることがあります。
- 必ず事前にためし撮りをして、正常に 記録されていることを確認してください。

- あなたがカメラで撮影したものは、個人として楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示物などの中には、個人として楽しむなどの目的があっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。
- 万一、カメラや記録メディアなどの不 具合により撮影や再生がされなかっ た場合、画像や音声などの記録内容の 補償については、ご容赦ください。
- ◆本機は防じん、防滴、防水仕様ではありません。
- 本機をぬらさないでください。水滴が 内部に入り込むと、故障の原因になる だけでなく、修理できなくなることも あります。
- 日光および強い光に向けて本機を使用しないでください。故障の原因になります。
- 強力な電波を出すところで使わない でください。正しく撮影・再生ができ ないことがあります。
- 砂やほこりの舞っている場所でのご 使用は故障の原因になります。
- 結露が起きたときは、結露を取り除いてからお使いください。
- 本機に振動や衝撃を与えないでください。誤作動したり、画像が記録できなくなるだけでなく、記録メディアが使えなくなったり、撮影済みの画像データが壊れることがあります。

モニターについてのご注意

モニターは有効画素99.99%以上の非常 に精密度の高い技術で作られています が、黒い点が現れたり、白や赤、青、緑の 点が消えないことがあります。これは故 障ではありません。これらの点は記録さ れません。

本機の温度について

本機を連続して使用した場合、本体や バッテリーの温度が高くなりますが、故 障ではありません。

温度保護機能について

本機やパッテリーの温度によっては、カメラを保護するために自動的に電源が切れたり、動画撮影ができなくなることがあります。電源が切れる前や撮影ができなくなった場合は、モニターにメッセージが表示されます。このような場合、本機やパッテリーの温度が充分下がるまで電源を切ったままお待ちください。充入れると、再び電源が切れたり動画撮影ができなくなることがあります。

無線に関連する設定(Wi-Fi、 NFCなど)を一時的に無効に する

 飛行機などに搭乗するとき、一時的に 無線に関連する機能をすべて無効に することができます。[飛行機モード] を[入]にしてください。

機器認定について

本製品は、電波法に基づく小電力データ 通信システムの無線局の無線設備として、工事設計認証を受けています。した がって、本製品を使用するときに無線局 の免許は必要ありません。ただし、以下 の事項を行うと法律に罰せられること があります。

- 本製品を分解/改造すること
- ◆ 本製品に貼ってある証明ラベルをは がすこと

周波数について

本製品は2.4GHz帯で使用できますが、 他の無線機器も同じ周波数を使ってい ることがあります。他の無線機器との電 波干渉を防止するため、下記事項に注意 してご使用ください。

この機器のネットワークモードで の使用時の注意事項

本製品の使用周波数は2.4GHz帯です。この周波数帯では電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アチュア無線局、免許を要する無線局)等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

1.本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていない ことを確認してください。

2.万一、本製品と「他の無線局」に 対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用場 所を変えるか、電波の発射を停止 してください。

3.その他、この機器から「他の無線局」に対して有害な電波干渉の実例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、相談窓口へお問い合わせください。相談窓口については、本取扱説明書の裏表紙をご覧ください。

2.4DS / OF2

この無線機器は 2.4GHz帯を使用し ます。変調方式とし てDSSS/OFDM 変 調方式を採用し、与 干渉距離は20m以 下です。

ワイヤレスLANに関するご注 意

- 紛失や盗難などによって本機に搭載 されている接続先への不正アクセスや 利用などが行われ、被害や損害が発生 しても、弊社では一切の責任を負いか ねます。
- ワイヤレスLAN機能は、日本国内での み使用できます。

故障かな?と思ったら

困ったときは、下記の流れに従ってください。

- 「ヘルプガイド」(3ページ)を参照し、本機を点検する。
- ・バッテリーを取り外し、約1分 後再びバッテリーを入れ、本機 の電源を入れる。
- 設定リセットをする(30 ページ)。

リセットすると、日時などの設 定が解除されます。

ハンディカム[™]ホームページなどで確認する。

http://www.sony.co.jp/cam/support/



相談窓口に電話で問い合わせる(裏表紙)。

主な仕様

システム

信号方式

NTSCカラー、EIA標準方式 デジタルハイビジョン方式

動画記録方式

AVCHD方式(AVCHD規格 Ver.2.0準 拠)

映像: MPFG-4 AVC/H 264

音声: Dolby Digital 2ch/5.1ch ドルビーデジタル5.1クリエーター搭載*1

MP4方式

映像: MPEG-4 AVC/H.264 音声: MPEG-4 AAC-LC 2ch

*1 ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。

静止画ファイルフォーマット

: DCF Ver.2.0準拠

: Exif Ver.2.3準拠

: MPF Baseline準拠

記録メディア(動画・静止画) 内蔵メモリー 64 GB

メモリースティック PRO デュオ

SDカード (Class4以上)

使用可能容量 約62.4 GB

容量は、1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。また管理用ファイル、アプリケーションファイルなどを含むため、実際に使用できる容量は減少します。内蔵デモンストレーション動画は削除が可能です。

撮像素子:

4.6 mm (1/3.95型) CMOSセンサー 記録画素数:

静止画時 最大2 450万画素相当*2 (6 592 ×3 712) (16:9時)

総画素数:約659万画素 動画時有効画素数*3 (16:9):約614

万画素

静止画時有効画素数 (16:9):約614 万画素

静止画時有効画素数(4:3):約460万 画素

ズームレンズ: Gレンズ

12倍(光学) *3、24倍(全画素超解像、動画時のみ) *4、160倍(デジタル)

フィルター径: 46 mm

37 mm (ステップダウンリング装着時)

F1.8 ~ F3.4

f=2.9 mm - 34.8 mm

35 mmカメラ換算では

動画撮影時*3:

f=26.8 mm - 321.6 mm (16 : 9)

静止画撮影時: f=26.8 mm - 321.6 mm(16:9)

色温度切り換え:[オート]、[ワンプッシュ]、 「屋内]、「屋外]

最低被写体照度:

6 lx(ルクス) (お買い上げ時、[シャッタースピード] 1/60秒)

3 lx(ルクス) ([Low Lux]が[入] 時、 [シャッタースピード] 1/30秒)

*2 ソニー独自のクリアビッド画素配列 と画像処理システムBIONZ-Xによ り、静止画は表記の記録サイズを実 現しています。

*3 [手ブレ補正]が[スタンダード]、ま たは[切]のとき

*4 [手ブレ補正]が[アクティブ]のとき

入/出力端子

HDMI OUT端子: HDMIマイクロコネク

PROJECTOR IN端子: HDMIマイクロコネクター

MIC入力端子: ステレオミニジャック (φ3.5 mm)

ヘッドホン端子: ステレオミニジャック (φ3.5 mm)

USB端子: タイプA (内蔵USB)

マルチ/マイクロUSB端子*

* マイクロUSB規格に対応した機器 をつなぐことができます。

液晶モニター

画面サイズ: 7.5 cm (3.0型、アスペクト比 16:9)

総ドット数:

921 600ドット 横640 × 縦1 440

プロジェクター

表示方式: DLP 光源: LED (R/G/B) フォーカス: マニュアル

投写距離(約):最低0.5m以上 解像度(出力):854 × 480

連続投影可能時間(付属バッテリー使用

時): 約1時間30分

ワイヤレスLAN

対応規格: IEEE 802.11b/g/n 使用周波数帯: 2.4 GHz帯

セキュリティー: WEP/WPA-PSK/

WPA2-PSK

接続方式: WPS (Wi-Fi Protected Setup)

アクセス方式: インフラストラクチャーモー ド

NFC: NFCフォーラムType3 Tag準拠

電源部、その他

電源電圧: DC 6.8 V/7.2 V(バッテリー端 子入力)、DC 5 V 1 500 mA (ACアダ プター)、DC 8.4 V(DC端子入力) USB充電: DC 5 V 1 500 mA

USB允電: DC 5 V I 500 MA 消費雷力:

貝电刀.

液晶モニター使用時、明るさ標準:

3.1 W

動作温度:0℃~40℃ 保存温度:-20℃~+60℃

保存温度: -20 °C ~ +60 °C 外形寸法(約):

> 67.5 mm × 72 mm × 124 mm (突起部を含む) (幅×高さ×奥行き) 67.5 mm × 72 mm × 134 mm

(突起部を含む、付属バッテリー装着状

態) (幅×高さ×奥行き)

本体質量(約):

450 g(本体のみ)

撮影時総質量(約):

500 g(付属バッテリー)

ACアダプター AC-UUD11

電源: AC 100 V - 240 V、50 Hz/60 Hz

消費電流: 200 mA 消費電力: 11 W 定格出力: DC 5.0 V 出力電流: 1500 mA 動作温度: 0 ℃~50 ℃ 保存温度: -20 ℃~ +60 ℃

リチャージャブルバッテリーパック NP-FV50

最大電圧: DC 8.4 V 公称電圧: DC 6.8 V 容量:

> 公称容量: 7.0 Wh(1 030 mAh) 定格(最小)容量: 6.6 Wh(980 mAh)

使用電池: Li-ion

本機やアクセサリーの仕様および外観 は、改良のため予告なく変更することが ありますが、ご了承ください。

商標について

- AVCHD、AVCHD Progressive、AVCHD ロゴおよびAVCHD Progressiveロゴは、 ソニー株式会社とパナソニック株式会社 の商標です。
- メモリースティックおよび (はソニー 株式会社の商標または登録商標です。)
- Blu-ray Disc™およびBlu-ray™はブルーレイディスク アソシエーションの商標です。
- Dolby、ドルビー、およびダブルD記号は、 ドルビーラボラトリーズの商標です。
- HDMI、HDMI High-Definition Multimedia InterfaceおよびHDMIロゴ は、HDMI Licensing LLCの商標もしく は米国およびその他の国における登録商 標です。
- Microsoft、Windows、Windows Vista はMicrosoft Corporationの米国および その他の国における登録商標または商標 です。
- Mac、Mac OSは米国および他の国々で 登録されたApple Inc.の商標です。
- Intel、Pentium、Intel Coreは米国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。
- SDXCロゴはSD-3C, LLCの商標です。
- Android、Google PlayはGoogle Inc. の登録商標または商標です。
- Wi-Fi, Wi-Fiロゴ、
 Wi-Fi PROTECTED SET-UPは
 Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。
- NマークはNFC Forum, Inc.の米国およびその他の国における商標あるいは登録商標です。
- FeliCaプラットフォームマークは、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- 「おサイフケータイ」は、株式会社NTTドコ モの登録商標です。
- Facebook、"f"ロゴは Facebook, Inc.の 商標または登録商標です。

- YouTubeおよびYouTubeロゴは、 Google Inc.の商標または登録商標です。
- iOSは、シスコの登録商標または商標です。
- AOSSは、株式会社バッファローの商標です。
- iPadは、米国および他の国々で登録され たApple Inc.の商標です。

その他、本書に記載されているシステム 名、製品名は、一般に各開発メーカーの 登録商標あるいは商標です。なお、本文 中には™、®マークを明記していない場 合があります。











保証書とアフターサービス

保証書

この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。所定事項の記入と記載内容をお確かめの上、大切に保管してください。

このデジタルビデオカメラレコーダーは 国内仕様です。海外で万一、事故、不具 合が生じた場合の現地でのアフター サービスとその費用については、ご容赦 ください。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを 「故障かな?と思ったら」の項を参考に して故障かどうかお調べください。

それでも具合の悪いときは

相談窓口(裏表紙)にお問い合わせください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、 ご要望により有料修理させていただき ます。

修理に出される前に

 修理内容によっては内蔵メモリーの 初期化または交換が必要になること があります。その場合、内蔵メモリー 内のデータはすべて消去されますので、 修理をお受けになる前に内蔵メモ リー内のデータを保存(バックアップ) してください。修理によってデータが 消去された場合の補償については、ご 容赦ください。

修理において、不具合症状の発生・改善等の確認のために、必要最小限の範囲で内蔵メモリー内のデータを確認させていただく場合があります。ただし、それらのデータをソニー側で複製・保存することはありません。

部品の保有期間について


当社はデジタルビデオカメラレコーダーの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を製造打ち切り後8年間保有しています。ただし、故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでごア承ください。

部品の交換について

この製品は、修理の際に交換した部品を 再生、再利用する場合があります。その 際、交換した部品は回収させていただき ます。

各部のなまえ

()内は参照ページです。



- 1 内蔵マイク
- ② マルチインターフェース シュー

mi Multi

マルチインターフェースシュー対応アクセサリーについて詳しくは専用サポートサイトでご確認ください。

他社のアクセサリーを取り付けた 場合の動作は保証できません。 http://www.sony.co.jp/cam/ support/

シューアダプター(別売)を使用 することで、アクティブインター フェースシュー対応のアクセサ リーも使用できます。

- 3 ビデオライト発光部
- 4 Nマーク(24)

NFC (Near Field Communication) は近距離無線 通信技術の国際標準規格です。


。5 レンズ(Gレンズ搭載)


- 6 リモコン受光部
- 7 録画ランプ
- 8 MANUAL(マニュアル)ボタン
- 9 MANUAL (マニュアル) ダイヤル

マニュアル機能を割り当てることができます。


ステップダウンリング(付属) を取り付けるには

ステップダウンリングを本機に合わせ(①)、矢印の方向に固定されるまで回します(②)。 取り外すには、矢印の反対方向に回します。






- 1 液晶モニター/タッチパネル
- 2 スピーカー
- 3 PROJECTOR FOCUS (プロ ジェクターフォーカス) レバー (19)
- 4 プロジェクターレンズ



- 1 PROJECTOR IN端子(19)
- 2 メモリーカードアクセスラン プ(8)
- ③ メモリーカード スロット (8)
- 4 HDMI OUT端子

- ⑤ ¼⁴(マイボイスキャンセリング)ボタン
 - 撮影者の声をおさえて動画を撮 影します。
- **6** PROJECTOR (プロジェクター) ボタン (19)
- 7 ▶ (画像再生) ボタン(15)
- 8 LIGHT(ビデオライト)ボタン
- 9 POWER (電源) ボタン




- 1 ズームレバー(10、11)
- PHOTO (フォト) ボタン (11)
- ③ POWER(電源) /CHG(充電)ランプ(5)
- 4 START/STOP(スタート/ストップ)ボタン(10)
- **5** バッテリーパック (5)
- 6 DC IN端子
- 了 ९ (マイク)端子(PLUG IN POWER)

- 8 ○(ヘッドホン)端子
- 9 グリップベルト
- 10 ショルダーベルト取り付け部
- |11| 内蔵USBケーブル(5)
- 12 マルチ/マイクロUSB端子 マイクロUSB規格に対応した機 器をつなぐことができます。 アダプターケーブル(別売)を使用 することで、A/Vリモート端子対 応のアクセサリーも使用できます。
- 13 三脚用ネジ穴
- 14 BATT (バッテリー) 取り外し レバー(6)

グリップベルトを締めるには



ワイヤレスリモコン



- ① DATA CODE(データコード) ボタン
- 2 PHOTO(フォト)ボタン
- 3 SCAN/SLOW (スキャン/ス ロー) ボタン
- 4 I◀◀/▶►I(前の画像/次の画像)ボタン
- [5] PLAY (再生) ボタン
- [6] STOP(停止)ボタン
- 7 DISPLAY (画面表示) ボタン
- 8 リモコン発光部
- START/STOP(スタート/ストップ)ボタン
- 10 ズームボタン
- 111 PAUSE (一時停止) ボタン
- 12 VISUAL INDEX (ビジュアルインデックス) ボタン
- 13 **◄/▶/▲/▼/ENTER**(決定)ボタン

絶縁シートを引き抜いてからリモ コンを使ってください。



安全のために

→ 2ページもあわせてお読みください。



下記の注意事項を守らないと、火災、大けがや死亡 にいたる危害が発生することがあります。

分解や改造をしない

火災や感雷の原因となります。内部点検や修理は相談窓口にご依頼ください。



内部に水や異物(金属類や燃えやすい物など)を入れない

火災、感雷の原因となります。 万一、水や異物が入ったときは、すぐに電源を 切り、電池を取り出してください。ACアダプターやバッテリーチャージャーなども コンセントから抜いて、相談窓口にご相談ください。



運転中に使用しない

自動車、オートバイなどの運転をしながら、撮影、再生をしたり、モニターを見るこ とは絶対おやめください。交通事故の原因となります。



撮影時は周囲の状況に注意をはらう

周囲の状況を把握しないまま、撮影を行わないでください。事故やけがなどの原因 となります。



指定以外の雷池、ACアダプター、バッテリーチャージャーを使わない 火災やけがの原因となることがあります。



機器本体や付属品、メモリーカードは、乳幼児の手の届く場所に置か ない



電池などの付属品や、メモリーカードなどを飲み込むおそれがあります。乳幼児の 手の届かない場所に置き、お子様がさわらぬようご注意ください。万一飲み込んだ 場合は、直ちに医師に相談してください。



雷池やショルダーベルト、ストラップを正しく取り付ける

正しく取り付けないと、落下によりけがの原因となることがあります。 また、ベルトやストラップに傷がないか使用前に確認してください。



ケーブル類を傷つけない

熱器具に近づけたり、加熱したり、加工したりすると火災や感電の原因となります。 また、ケーブル類を抜くときは、コードに損傷を与えないように必ずプラグを持っ て抜いてください。



下記の注意事項を守らないと、火災、大けがや死亡 にいたる危害が発生することがあります。

長時間、同じ持ち方で使用しない。

使用中に本機が熱いと感じなくても皮膚の同じ場所が長時間触れたままの状能で いると、赤くなったり水ぶくれができたりなど低温やけどの原因となる場合があり ます.



以下の場合は特にご注意いただき、三脚などをご利用ください。

- 気温の高い環境でご使用になる場合。
- 血行の悪い方、皮膚感覚の弱い方などがご使用になる場合。

ビデオライトご使用上の注意

ビデオライトなどの撮影補助光を至近距離で人に向けない

- 至近距離で使用すると視力障害を起こす可能性があります。特に乳効児を撮 影するときは、1m以上はなれてください。
- 運転者に向かって使用すると、目がくらみ、事故を起こす原因となります。

ワイヤレス機能ご使用上の注意

心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以上離して使用する

雷波によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。



病院などの医療機関内、医療用電気機器の近くではワイヤレス機能を 使用しない



雷波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。

航空機内ではワイヤレス機能を使用しない

電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。



本製品を使用中に他の機器に電波障害などが発生した場合は、ワイ ヤレス機能の使用を中止する



雷波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。

指示

43





下記の注意事項を守らないと、けがや財産に損害を 与えることがあります.

水滴のかかる場所など湿気の多い場所やほこり、油煙、湯気の多い場 所では使わない



火災や感雷の原因になることがあります。

ぬれた手で使用しない

感雷の原因になることがあります。





不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いた所に置いたり、不安定な状態で三脚を設置すると、製品 が落ちたり倒れたりして、けがの原因となることがあります。



コード類は正しく配置する

接続ケーブルなどは、足に引っ掛けると製品の落下や転倒などによりけがの原因 となることがあるため、充分注意して接続・配置してください。



涌雷中のACアダプター、バッテリーチャージャー、充雷中の雷池や製 品に長時間ふれない

長時間皮膚が触れたままになっていると、低温やけどの原因となることがあります。



使用中は機器を布で覆ったりしない

熱がこもってケースが変形したり、火災、感電の原因となることがあります。





長期間使用しないときは、雷源を外す

長期間使用しないときは、雷源プラグをコンセントから外したり、雷池を 本体から外して保管してください。火災の原因となることがあります。



セントから抜く

レンズやモニターに衝撃を与えない

レンズやモニターはガラス製のため、強い衝撃を与えると割れて、けがの原因とな ることがあります。



雷池や付属品、メモリーカード、アクセサリーなどを取り外すときは、 手をそえる



指示

電池やメモリーカードなどが飛び出すことがあり、けがの原因となることがあります。

プロジェクター発光部を直接のぞかない

投影中にプロジェクターのレンズをのぞくと強い光が目に悪影響を与えることが あります。



ヘッドホンを使用するような場合、大音量で長時間つづけて聞かない

耳を刺激するような大きな音量で長時間つづけて聞くと、聴力に悪い影響を与え pることがあります。呼びかけられたら返事ができるくらいの音量で聞きましょう。



⚠危険 電池についての 安全上のご注意とお願い

漏液、発熱、発火、破裂、誤飲による大けがや やけど、火災などを避けるため、下記の注意 事項をよくお読みください。

- バッテリーパックは指定されたバッテリーチャージャー以外で充電しない。
- 電池を分解しない、火の中へ入れない、電子レンジやオーブンで加熱しない。

危険

電池を火のそばや炎天下、高温になった車の中などに放置しない。このような場所で充電しない。



- 電池をコインやへアーピンなどの金属類と一緒に携帯、保管しない。
- 電池を水・海水・牛乳・清涼飲料水・石鹸水などの液体で濡らさない。濡れた電池を充電したり、使用したりしない。

↑警告

 電池をハンマーなどでたたいたり、踏みつけたり、落下させた りするなどの衝撃や力を与えない。



- バッテリーパックが変形・破損した場合は使用しない。
- ボタン電池は充電しないでください。

注意

電池を使い切ったときや、長期間使用しない場合は機器から取り外しておく。



リチウムイオン電池は、リサイクルできます。不要になったリチウムイオン電池は、金属部にセロハンテープなどの絶縁テープを貼ってリサイクル協力店へお持ちください。

お願い



Li-ion

リチウムイオン電池

充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については、

一般社団法人JBRCホームページ

http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html を参照してください。

索引

ア行
アフターサービス37
インストール23
液晶モニター5
お問い合わせ先48
主な仕様34
力行
機能を割り当てる14
記録/再生メディア8
記録メディア9
グリップベルト40
故障かな?と思ったら33
コピー17
コンセントの電源で使う6
サ行
再生15
削除16
撮影可能時間12
撮影/再生可能時間6
撮影者の声11
三脚40
絞り13
写真同時記録10
シャッタースピード13
充電5
充電時間6
修理37
使用上のご注意31
ズーム10
ステップダウンリング4, 38
スマートフォン23
静止画11
操作音7
ソフトウェア20

タ行

タッチパネル	11
テレビ	18
電源	7
動画	10
同時ビデオ記録	10
撮る	
ナ行	
内蔵USBケーブル	5, 21
日時	
ネットワーク	18
八行	
パソコン	20
パソコン環境	
パソコンに接続して充電	
バッテリー	
フォーマット	
付属品	
ブルーレイディスク	
プロジェクター	
ヘルプガイド	
編集	
保証書	
水皿 目	51
マ行	
マイボイスキャンセリング	11
マニュアルで撮る	
満充電	
見る	
 無線アクセスポイント	
メニュー	
メニュー一覧	
メモリーカード	8
メモリースティック PRO-HGデュス	
メモリースティック PROデュオ	
(Mark2)	8
メモリースティック XC-HGデュオ.	8

アルファベット

ACアダプター	5
Android	23
App Store	23
AVCHD規格 Ver.2.0	21
AVCHD動画	12, 20
Google play	23
HD	21
HDMIケーブル	18, 19
iOS	23
MP4	16, 24
NFC	24
NFCワンタッチ	23
PlayMemories Home	20
PlayMemories Online	20
SDカード	8
USB	5
USBアダプターケーブル	22
USB接続サポートケーブル	5
Wi-Fi	
\\/: - · · · -	20

詳しい情報はヘルプガイド (HTML)へ(3ページ)

自己診断・警告 静止画の撮影可能枚数 メニューの詳しい説明 ハンディカムの最新サポート情報 (製品に関する Q&A、パソコンとの接続方法、使用可能な メモリーカードなど)

http://www.sony.co.jp/cam/support/



ソフトウェアのサポート情報

http://www.sony.co.jp/support-disoft/

ハンディカムホームページ

http://www.sony.jp/handycam/

ハンディカムの最新情報、撮影テクニック、アクセサリーなどに関する 情報を掲載しています。

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などはホームページをご活用ください。

http://www.sony.jp/support/

使い方相談窓口 修理相談窓口

フリーダイヤル

······ **0120-333-020** 携帯電話 · PHS · 一部のIP電話

050-3754-9577

フリーダイヤル

..... 0120-222-330

携帯電話・PHS・一部のIP電話
····· 050-3754-9599

※ 取扱説明書等の購入相談はこちら へお問い合わせください。



FAX (共通) 0120-333-389

上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に 「400」+「#」 (本機や付属品)

「404」+「#」(ソフトウェア「PlayMemories Home」) を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

http://www.sony.co.jp

